

Fugensand waterdoorlatend voegen

Voorkom onkruid

Geschikt voor alle soorten bestrating

Basalt

Grau

Beige

FUGENSAND

- Werkt snel en eenvoudig
- Onderhoudsvrij
- Voorkomt onkruid
- Voor alle soorten bestrating
- Vanaf 1 mm

Normeco FugenSand voorkomt onkruid en is uitermate geschikt voor smalle voegen vanaf 1 mm. Dit 100% ecologisch voegzand is bruikbaar voor alle soorten bestrating.

Bij toepassing op bestaande bestrating eerst oud voegmateriaal en onkruid volledig verwijderen. Bestrijd vooraf mieren en andere insecten.

Voor een optimaal eindresultaat eerst de vereisten en het verwerkingsadvies op de achterzijde lezen en deze nauwgezet opvolgen. FugenSand is bekroond met het hoogst haalbare duurzaamheidslabel A+ van NL Greenlabel en is gecertificeerd door het ECO instituut.



Gebruik bij het voegen van tegels het handige 'Voegmaatje'.



www.normeco.nl +31 (0)6 45 60 56 29

VEREISTEN

- Maak eerst een proefstuk.
- Voeg altijd steendiep.
- **Droge stenen.**
- Een stabiele en geheel waterdoorlatende ondergrond/fundering.
- Een buiten- en bodemtemperatuur boven 2°C.
- Een neerslagvrije periode van minimaal 1 uur na de verwerking.
- Poreuze stenen vooraf impregneren met Impregneer Neutraal.

Uw dealer:

- FugenSand royaal op de stenen verspreiden.
- Met een trekker of harde bezem droog verdelen in de voegen tot circa 3 mm onder het tegeloppervlak.

- Aftrillen of anders kloppen met een rubberen hamer.
- Een 4 mm brede voeg is nodig als er niet getrild of geklopt kan worden. Het materiaal in de voeg goed aankloppen met een zachte bezem.
- Voor tegels met een aaneengesloten voeg kunt u het 'Normeco Voegmaatje' gebruiken. U hoeft dan niet te trillen, maar u rolt met het 'Voegmaatje' de FugenSand in de voegen. Dat werkt snel, eenvoudig en het geeft het beste resultaat. Het 'Voegmaatje' kunt u huren bij uw dealer.

- Nauwkeurig schoonvegen met een zachte bezem, veeg diagonaal over het oppervlak.
- Restant FugenSand terug in de zak doen en droog bewaren.
- Oppervlak schoonblazen met een bladblazer.

- Benevel de voeg 10-15 seconden met water vanaf circa 120 cm hoogte tot de voeg verzadigd is.
- Reinig het oppervlak na 5 minuten, wacht nooit langer dan 10 minuten.

- Reinig met een krachtige waterstraal het oppervlak vanaf circa 100 cm hoogte. Richt hierbij de waterstraal niet op de voegen.
- Reinig na 5 minuten het oppervlak voor een 2e keer.
- Direct stoppen met spoelen wanneer de voeg verzadigd is.
- Met de bladblazer het overtollige water wegblazen.
- Het oppervlak is beloopbaar na 1 uur.
- De voeg is zelfherstellend en waterdoorlatend.